タッチパネルディスプレイの操作について

タッチパネルディスプレイを操作するときは指先でタッチするようにし、また、2本の指で操作する場合は、1本の指を画面に当ててからもう1本の指を当てて操作するようにして〈ださい。

操作名	操作	説明
タップ	Jan	画面に触れて、指を離します(トンッと指一本で 画面に軽〈タッチします)。対象のアイコンを選択し たり、ボタンを押すときに使います。
プレス アンド ホールド	9yF	指一本で画面を軽〈タッチし続けます。右クリック メニューが表示されます。
プレス アンド タップ	8 5 N 12 V C 1	指一本を画面上の対象に当てた状態のまま、も う一本の指でトンッとタップします。 右クリックメニュ ーが表示されます。
ダブル タップ 	HANN THE THE PARTY OF THE PARTY	画面上の対象を指でトンットンッと 2 回タップします。ダブルクリックと同じ〈、フォルダを開いたり、ソフトを起動することができます。
ドラッグ	スウーバッタッチ	指を画面上の対象に当てた状態でスゥーと動かし、目的のところでパッと離します。アイコンの移動やテキストの範囲選択などができます。
パン	27-	指を画面上に軽〈タッチした状態でスゥーと動かします。画面に表示しきれない大きなページや画像データを動かし、隠れていた部分を表示することができます。
フリック	Sel Services	画面上を指でスッと払うようにタッチします。対応 ソフトでは画面の表示を払った方向に移動させた り、ページをめくったりすることができます。
ズーム	タッチして開く	指一本を画面にタッチしたまま、もう一本の指を 画面の上で開くように動かします。対応ソフトでは 画面の表示が拡大されます。縮小するときは、つ まむように動かします。
回転	タッチして回す	指一本を画面にタッチしたまま、この指を中心に、もう一本の指で画面の上にくるっと弧を描きます。対応ソフトでは画像などの回転ができます。

より上手にタッチパネルを操作するには、添付のマニュアル『準備と基本』-「第6章 おすすめ機能」-「タッチパネルディスプレイ」をご覧ください。

